


## +12 volt PTO output to trigger device with Ground Input using a Relay

Conexion de 12 voltios salida del PTO con entrada de Tierra al GPS con un Relé'



## PTO output to trigger device with Ground Input

Salida del PTO con entrada de Tierra al GPS

